

Installation rapide POLARIK — Plug & Play sans effort

Combien de temps perdez-vous sur chaque chantier à cause d'une installation complexe ? Avec les monoblocs POLARIK, ce problème n'existe pas. Le circuit frigorifique est entièrement assemblé, testé et chargé en usine. Sur le chantier, il n'y a plus aucun circuit frigorifique à réaliser.

Installation split classique vs POLARIK : la différence concrète

SPLIT CLASSIQUE

- Tirer les conduites en cuivre
- Souder les raccords
- Faire le vide d'air
- Tester l'étanchéité
- Doser le fluide frigorigène
- Démarrer et régler l'installation

POLARIK PLUG & PLAY

- Réaliser une seule découpe
- Fixer l'unité
- Raccorder l'électricité
- Démarrer

Le circuit est préassemblé et chargé en usine. GOVI définit officiellement ce système comme Plug & Play : aucun circuit frigorifique à réaliser sur site, aucune charge de fluide, aucune soudure.

Câblage livré avec l'unité

Le POLARIK arrive sur chantier avec tout le câblage nécessaire. L'installateur n'a pas à rassembler lui-même les accessoires.

Alimentation

Câble inclus — 2 m

Contact de porte

Câble inclus

Éclairage

Câble inclus

Commande à distance

Câble inclus — 5 m (selon modèle)

Paramètres préconfigurés en usine

Le régulateur intègre des profils préconfigurés pour les principales applications : réfrigération positive, congélation, dégivrage et gestion des ventilateurs.

L'installateur n'a pas à paramétrer manuellement ces réglages au démarrage. Cela réduit considérablement le temps de mise en service et évite les erreurs de configuration.

Moins de risques d'erreur, moins d'interventions

Une installation split classique peut présenter des défauts tels que de mauvaises soudures, des fuites de fluide frigorigène, un remplissage incorrect ou de l'humidité dans le circuit. Ces problèmes surviennent souvent après la mise en service et nécessitent des interventions coûteuses.

Parce que le POLARIK est entièrement assemblé et testé en usine, la grande majorité de ces risques disparaît. Résultat : moins de retours sur chantier et une mise en service fiable dès le premier jour.

Montage mural ou plafonnier : deux options pour chaque configuration

Montage mural

Idéal pour les cellules neuves. L'affichage intégré permet un réglage direct sur l'unité. Disponible pour des volumes jusqu'à 56 m³ en température positive.

Montage plafonnier

Adapté lorsque la surface murale est limitée. La commande à distance permet de contrôler l'installation depuis l'extérieur de la cellule.

Pour certains modèles, le montage traversant est également possible grâce à un kit de montage dédié. L'installateur choisit la solution la mieux adaptée à l'espace disponible.

Connectivité moderne

Selon le modèle, le POLARIK peut être équipé d'une interface Modbus ou d'un module Bluetooth en option. Cette connectivité permet une télésurveillance à distance et un suivi réactif de l'installation.

EN RÉSUMÉ

Le POLARIK est livré entièrement assemblé, testé et chargé en fluide frigorigène. Grâce au concept Plug & Play, une seule découpe dans le panneau et un seul raccordement électrique suffisent pour rendre la cellule opérationnelle. Pas de conduites à tirer, pas de soudures, pas de mise sous vide, pas de charge de fluide sur site. Cela réduit significativement le temps d'installation et le risque d'erreurs de montage.

Trouvez le modèle POLARIK adapté à votre cellule

Renseignez la température et le volume souhaités — le configurateur vous propose le bon modèle en quelques secondes.

Utiliser le
configurateur

Ou consultez notre gamme : [chambre froide positive](#) · [chambre de congélation](#)

Combien de temps perdez-vous sur chaque chantier à cause d'une installation complexe ?
Avec les monoblocs POLARIK, ce problème n'existe pas. Le circuit frigorifique est entièrement assemblé, testé et chargé en usine. Sur le chantier, il n'y a plus aucun circuit frigorifique à réaliser.

Installation split classique vs POLARIK : la différence concrète

SPLIT CLASSIQUE

- Tirer les conduites en cuivre
- Souder les raccords
- Faire le vide d'air
- Tester l'étanchéité
- Doser le fluide frigorigène
- Démarrer et régler l'installation

POLARIK PLUG & PLAY

- Réaliser une seule découpe
- Fixer l'unité
- Raccorder l'électricité
- Démarrer

Le circuit est préassemblé et chargé en usine. GOVI définit officiellement ce système comme Plug & Play : aucun circuit frigorifique à réaliser sur site, aucune charge de fluide, aucune soudure.

Câblage livré avec l'unité

Le POLARIK arrive sur chantier avec tout le câblage nécessaire. L'installateur n'a pas à rassembler lui-même les accessoires.

Alimentation

Câble inclus — 2 m

Contact de porte

Câble inclus

Éclairage

Câble inclus

Commande à distance

Câble inclus — 5 m (selon modèle)

Paramètres préconfigurés en usine

Le régulateur intègre des profils préconfigurés pour les principales applications : réfrigération positive, congélation, dégivrage et gestion des ventilateurs.

L'installateur n'a pas à paramétrer manuellement ces réglages au démarrage. Cela réduit considérablement le temps de mise en service et évite les erreurs de configuration.

Moins de risques d'erreur, moins d'interventions

Une installation split classique peut présenter des défauts tels que de mauvaises soudures, des fuites de fluide frigorigène, un remplissage incorrect ou de l'humidité dans le circuit. Ces problèmes surviennent souvent après la mise en service et nécessitent des interventions coûteuses.

Parce que le POLARIK est entièrement assemblé et testé en usine, la grande majorité de ces risques disparaît. Résultat : moins de retours sur chantier et une mise en service fiable dès le premier jour.

Montage mural ou plafonnier : deux options pour chaque configuration

Montage mural

Idéal pour les cellules neuves. L'affichage intégré permet un réglage direct sur l'unité. Disponible pour des volumes jusqu'à 56 m³ en température positive.

Montage plafonnier

Adapté lorsque la surface murale est limitée. La commande à distance permet de contrôler l'installation depuis l'extérieur de la cellule.

Pour certains modèles, le montage traversant est également possible grâce à un kit de montage dédié. L'installateur choisit la solution la mieux adaptée à l'espace disponible.

Connectivité moderne

Selon le modèle, le POLARIK peut être équipé d'une interface Modbus ou d'un module Bluetooth en option. Cette connectivité permet une télésurveillance à distance et un suivi réactif de l'installation.

EN RÉSUMÉ

Le POLARIK est livré entièrement assemblé, testé et chargé en fluide frigorigène. Grâce au concept Plug & Play, une seule découpe dans le panneau et un seul raccordement électrique suffisent pour rendre la cellule opérationnelle. Pas de conduites à tirer, pas de soudures, pas de mise sous vide, pas de charge de fluide sur site. Cela réduit significativement le temps d'installation et le risque d'erreurs de montage.

Trouvez le modèle POLARIK adapté à votre cellule

Renseignez la température et le volume souhaités — le configurateur vous propose le bon modèle en quelques secondes.

Utiliser le
configurateur

Ou consultez notre gamme : [chambre froide positive](#) · [chambre de congélation](#)

